



In unseren Adern fließt Farbe.

ŚCIANY I PODŁOGI

Surowa elegancja prawdziwego betonu

Każdy chciałby w wyjątkowy sposób urządzić swój dom – nic dziwnego, że stylowe, indywidualne powierzchnie w naszych salonach są coraz bardziej popularne. Nowy produkt ADLER Bluefin Pure-Concrete nada każdemu pomieszczeniu wyjątkowy akcent. Jest to nakładany w formie natrysku prawdziwy beton z charakterystycznymi wnękami (pustkami powietrznymi). Jak krok po kroku zmienić dowolną powierzchnię w beton:

📅 29.06.2018

Zastosowane produkty



Aquafix Concrete

Osoba kontaktowa



**Mag. Georg
Hasibeder**

☎ +43 5242 6922-232

✉ georg.hasibeder@adler-lacke.com

Kroki



KROK 1: PRZYGOTOWANIE

Jako podkład dla tego produktu zalecane są surowe płyty MDF. Przed zagruntowaniem powierzchnie są przeszlifowane papierem o granulacji 150. Najpierw odmierzamy część produktu (35 części wagowych) Bluefin Pure-Concrete w jednym z sześciu standardowych odcieni. Następnie odpowiednio mieszamy go z Aquafix Concrete Natur (100 części wagowych) przy pomocy mieszadła do farb.



KROK 2: PODKŁADOWANIE

Nałóż przygotowaną mieszaninę na powierzchnię za pomocą pistoletu kubkowego z nadciśnieniem (dysza 2,2 mm) lub pompy membranowej o niskiej pulsacji z cyrkulacją zawartości pojemnika. Zalecana ilość nakładania to: 400 - 500 g / m². Pozostaw następnie powierzchnię do wyschnięcia na ok. 4 - 5 godzin w temperaturze 20°C



KROK 3: SZLIFOWANIE

Wyszlifuj powierzchnię papierem o granulacji 100-120.
Następnie ostrożnie zdmuchnij powstały pył.



KROK 4: DRUGA WARSTWA

Nałóż następnie drugą warstwę przygotowanej tak jak wcześniej mieszanki Pure Concrete oraz Aquafix Concrete w ilości około 700 - 800 g / m².



KROK 5: NAŁÓŻ FOLIĘ

Zaraz po nałożeniu drugiej warstwy, przykryj mokrą powierzchnię folią polietylenową i dociśnij za pomocą kielni. Kieszonie powietrzne pod folią stworzą wnęki charakterystyczne dla betonu. W zależności od własnych preferencji, efekt finalny może być gładzy lub wyrazisty. Można to kontrolować poprzez dociskanie i wyrównywanie folii i powietrza ukrytego pod nią.

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na noc!



KROK 6: USUŃ FOLIĘ

Następnego dnia delikatnie zdejmij folię i zdmuchnij powierzchnię za pomocą sprężonego powietrza. Odczekaj 4 do 5 godzin przed przecinaniem obrabianego elementu.



KROK 7: USZCZELNIENIE + LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY

Świeżo przygotowana powierzchnia betonu może być teraz pokryta warstwą nawierzchniową. Najpierw zabezpiecz powierzchnię za pomocą Bluefin Primer-Concrete z dodatkiem 10% Aqua PUR-Härter (naniesienie 100 - 120 g / m²), który zabezpiecza przed rozwarstwianiem po kontakcie z wodą. Zostaw element do wyschnięcia na kolejne 3 godziny i na koniec nałóż 80 g / m² lakieru Aqua-Top Antiscratch G5 + 10% Aqua PUR-Härter.

Ważne: Szczegółowe informacje na temat przerabiania można znaleźć w karcie technicznej Bluefin Pure-Concrete.

Nagłówek



