

profesjoniści. Lakierowanie na nowo podłóg drewnianych i parkietów za pomocą produktów serii Floor firmy ADLER

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

Renowacja i lakierowanie na nowo podłóg to usługa, której wielu właścicieli mieszkań i domów powierza profesjonalistom. Firma ADLER oferuje Państwu w tym celu prosty i uniwersalny, kompletny system: linię ADLER Floor. Za pomocą tych czterech produktów spełnią Państwo wszystkie życzenia klientów. Włącznie z wydajnym użyciem i nieskazitelnym wynikiem.

📅 09.02.2022

Zastosowane produkty



Floor-Fill



Floor-Start




Floor-Finish



Exzenterschleifpapier Abranet



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller

Kroki



Krok 1 – Szlifowanie

Jako profesjonaliści wiemy Państwo, że udane szlifowanie to połowa sukcesu, decydujące o świetnym wyniku końcowym. Należy to wyjaśnić klientom. Wówczas zrozumieją, dlaczego zeszlifowanie do surowego drewna wymaga wprawdzie dużego nakładu pracy i związane jest z silnym zakurzeniem, ale jest niezbędne.



Krok 2 – Wypełnienie drobnych pęknięć i spoin środkiem Floor-Fill

Przed zakończeniem szlifowania należy sprawdzić sklejane podłogi parkietowe pod kątem pęknięć i spoin. Można je wypełnić i naprawić środkiem ADLER Floor-Fill. Proszę wziąć drobny i czysty pył z przedostatniego szlifowania i zmieszać go ze środkiem ADLER Floor-Fill. Powstaje w ten sposób masa podobna do masy szpachlowej. Tą masą można wypełnić pęknięcia i spoiny. Po 1 do 1,5 godziny wszystko już wyschło i można usunąć ostatnie nierówności wykonując ostatni, drobnoziarnisty szlif.



Krok 3 – Gruntowanie podłogi za pomocą Floor-Start

Należy dokładnie usunąć pył ze szlifowania, zanim zacznie się gruntowanie. Drobny pył należy usunąć odkurzaczem i zetrzeć następnie wilgotną szmatką. Gdy wszystko jest już suche, można nanosić podkład ADLER Floor-Start wzdłuż słoików drewna. Nadaje się do tego wałek krótkowłosey, za pomocą którego można nanosić podkład pasami. Równoległe do tego należy zagruntować naroża pędzlem. Proszę nie wylewać podkładu bezpośrednio na podłogę! Powoduje to powstawanie plam, ponieważ podkład wsiąka do podłogi zbyt szybko i dlatego należy wykonywać pracę w sposób nieprzerwany. Podkład musi następnie schnąć przez dwie godziny.



Krok 4 – Nanoszenie warstwy nawierzchniowej lakierem Floor-Classic

Warstwę nawierzchniową wykonuje się za pomocą lakieru ADLER Floor-Classic. Gdy potrzebna jest szczególnie twarda i odporna powierzchnia, to można stosować 2-komponentowy lakier ADLER Floor-Finish. W normalnych przypadkach wystarczy w pełni tylko lakier ADLER Floor-Classic. Postępować należy tak, jak w przypadku gruntowania, tylko że lakier nawierzchniowy nanosi się dwa razy.



Po czterech godzinach pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego jest już sucha. Następnie trzeba lekko przeszlifować podłogę papierem nr 240. Dokładnie usunąć pył. Potem można nanosić znowu lakier ADLER Floor-Classic. Podłoga jest sucha i nadaje się do chodzenia po ośmiu godzinach.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę klienta, że lakier nie uległ jeszcze utwardzeniu w 100%. Mogą jeszcze powstać zadrapania i plamy. Dlatego dywany i meble, które można przesuwac, jak krzesła, wolno dopiero kłaść lub ustawiać na podłodze po upływie tygodnia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w broszurze firmy ADLER na temat podłóg, którą można otrzymać na żądanie i przekazać dalej swojemu klientowi jako dodatek do usługi.

Nagłówek

