

ŚCIANY I PODŁOGI

# Lakierowanie drzwi wewnętrznych lakierem ADLER VariColor

**Już dziś możesz zmienić kolor drzwi w pokoju i nadać im nowy blask.**

Lakierowane drzwi wewnętrzne potrzebują od czasu do czasu odnowienia. Czasem z powodu potrzeby naprawy niewidocznych wad lub po prostu dlatego, by zmienić ich kolor. Lakier VariColor firmy ADLER to właściwy materiał do tego celu. Jak stosunkowo niewielkim nakładem pracy i odrobiną sprytu można zmienić wygląd drzwi, pokazuje Państwu firma ADLER.

 23.07.2013

## Zastosowane produkty



ADLER VariColor



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller




Farbwanne Kunststoff



Abdeckband Pro Tape Gold 488



Finishpapier Bogen



Schleifschwamm schwarz



Exzentrerschleifpapier Abranet

## Kroki



### Krok 1 – Przygotowanie

W pierwszym etapie pracy należy zdjąć drzwi z zawiasów i położyć na dwóch kozłach.

0



Następnie wymontować okucia i zamki.

0



#### **Porada profesjonalisty**

Na górnej i dolnej krawędzi można zamontować po dwie długie śruby. Później, gdy polakieruje się pierwszą stronę, można będzie drzwi po prostu obrócić, oprzeć na tych dwóch śrubach i polakierować drugą stronę bez czekania na wyschnięcie tej pierwszej.



#### **Krok 2 – Szlifowanie**

Należy zeszlifować warstwy starego lakieru z powierzchni drewna szlifierką mimośrodową (ziarnistość nr 120). W miejscach trudno dostępnych można zastosować normalny papier ścierny. Usunąć dokładnie pył ze szlifowania i zakleić powierzchnię szkła taśmą klejącą i papierem.



### Krok 3 – Zaspachlowanie dziur

Ewentualne dziury na powierzchni drewna należy najlepiej wypełnić drobnoziarnistą masą szpachlową firmy ADLER. Po prostu nanieść, wygładzić i po krótkim czasie schnięcia przeszliфować na gładko.



### Krok 4 – Lakierowanie

Lakier ADLER VariColor wymieszać dokładnie i przelać do wanianki malarskiej. Pomalować wzdłuż listwę ozdobną i wręby. Duże powierzchnie można pomalować wałkiem. Dzięki śrubom można drzwi od razu po pomalowaniu obrócić i polakierować tylną stronę. Pracę należy wykonywać nieprzerwanie metodą mokro-na-mokro. Lakier szybko wnika, dlatego już polakierowanych powierzchni nie powinno się więcej obrabiać, a pozostawić w spokoju na pięć do sześciu godzin do wyschnięcia.



## **Krok 5 – Szlifowanie i druga warstwa lakieru**

Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru należy przeszlifować całą polakierowaną powierzchnię drobnoziarnistym papierem (ziarnistość nr 220). Także i tutaj należy pamiętać o dokładnym usunięciu pyłu ze szlifowania.



Następnie należy polakierować wszystko drugi raz.

0



#### Porada dekoracyjna ADLER

Państwa drzwi będą prawdziwą perełką, gdy listwę dekoracyjną pomalują Państwo na inny kolor. Tutaj zdecydowaliśmy się na odcień RAL 1033 – żółcień daliową.

0

#### Zastosowane materiały

- Lakier **ADLER VariColor** (w tym przypadku odcień: Dirty Dancing 186/4, żółty brzeg: RAL 1033 żółcień daliowa)
- Szpachlówka drobnoziarnista firmy ADLER
- Pędzel do lakierów wodnych, wałek i wanielka
- Papier ścierny nr 220 i gąbka do szlifowania
- Szlifierka mimośrodowa (ziarnistość 120)
- Szczotka do usuwania pyłu, szmatka bawełniana
- Papier do przykrywania / folia ochronna, taśma klejąca

Dalsze porady dotyczące lakieru ADLER VariColor:

- Lakierowanie mebli
- **Lakierowanie kaloryferów**
- **Lakierowanie ławek ogrodowych**





# Nagłówek

